







عنوان	فعال سازی	وضعیت LED				LED وضعیت	توضیحات
		SX		DX			
Dead man	A+1+A						تا زمانی که شاسی ریموت فشرده باشد درب حرکت می کند
Semi-automatic	B+1+B						زمانی که درب در حال باز کردن اگر فرمانی صادر شود درب توقف و در جهت بستن حرکت می کند (اتو کلوز غیر فعال) open-stop-close-stop
2-step automatic	B+2+B						زمانی که درب در حال باز کردن اگر فرمان صادر شود درب توقف و در جهت بستن حرکت می کند (اتو کلوز فعال) open-close
4-step automatic	A+2+A						زمانی که درب در حال باز کردن اگر فرمانی صادر شود درب یک مکث و در بستن حرکت می کند (اتو کلوز فعال) open-pause-close-pause
4-step automatic with stop	A+2+					تایم stop	زمانی که درب حرکت می کند اگر فرمانی صادر شود درب تا فرمان بعدی توقف می کند (اتو کلوز فعال) open-pause-close-pause
Condominium	A+3+A						زمانی که درب در حال باز شدن می باشد هر فرمانی که صادر شود نادیده گرفته می شود (اتو کلوز فعال) فرمان بستن زمانی عمل می کند که درب کامل باز باشد
Blackout	B+3+B						جلوگیری از گم کردن موقعیت پس از قطع برق
Pre-flashing	A+4+A						۴ ثانیه قبل از اینکه درب شروع به حرکت کند فلاشر چشمک میزند
Flashing in pause	B+4+B						تا زمانی که درب باز است فلاشر به چشمک زدن ادامه می دهد
Photo1	B+5+B						برنامه ریزی برای ترمینال ۶-۷ و ۱۱
							Photo
							Photo1
							Photo2
							stop
Close after photo	B+6+B						pause
							Photo
							Photo1
							Photo2
							stop
							pause

Opening ram blow	A+6+A	 En فقل برقی و فشار نهایی	 Di فقط فشار نهایی				غير فعال	چراغ سبز (SX): فعال بودن قفل برقی و فشار نهایی چراغ قرمز (SX): فعال بودن فشار نهایی و تنظیم شدت با چراغ های افقی
							کمترین	
							بیشترین	
Force	A+7						کمترین	قدرت کار کردن موتور ها
							بیشترین	
Puase time	A+8+A	 هر چراغ قرمز افقی ۵ ثانیه	 هر چراغ قرمز افقی ۲۵ ثانیه				غير فعال	تنظیم تایم بسته شدن اتوماتیک چراغ سبز (SX): هر چراغ قرمز افقی ۵ ثانیه چراغ قرمز (SX): هر چراغ قرمز افقی ۲۵ ثانیه
							0&25	
							5&50	
							10&75	
							15&100	
							20&125	
Courtesy light	B+8						20s	تنظیم زمان روشن ماندن چراغ پارکینگ ترمینال ۲۴ و ۲۵
							40s	
							80s	
							120s	
							160s	
							200s	
Deselerati on in opening and closure	A+9 open B+9 close						غير فعال	کاهش سرعت در باز و بسته شدن درب با تنظیم درصد از کل کورس
							4%	
							8%	
							12%	
							16%	
Work time	A+10+A	 M2	 M1				کمترین	زمان کار کردن موتور ها چراغ سبز (SX): موتور ۲ چراغ قرمز (SX): موتور ۱
							بیشترین	

Pedestrian opening	B+10	○	○	○	○		غیر فعال	مقدار باز شدن درب ۱ برای عابر پیاده با تنظیم درصد از کل کورس
							20%	
							40%	
							60%	
							80%	
							100%	

چراغ سبز: فعال: En (برای تغییر موقعیت به Di از آخرین دکمه استفاده می شود. مثل A+1+A از A سمت راست)

چراغ قرمز: غیر فعال: Di (برای تغییر موقعیت به En از آخرین دکمه استفاده می شود. مثل A+1+A از A سمت راست)

منطقه سمت راست کی پد (B): dx
منطقه سمت چپ کی پد (A): sx

جهت اطلاع بیشتر با شرکت آرماسیستم تماس بگیرید

نحوه برنامه دادن چک لایف uni

ابتدا دربها را تا زاویه ۴۵ درجه باز نموده و سپس برق دستگاه را قطع کرده و کلید - و ۹ را نگه داشته (در صورت استفاده از لمیت سویچ - و ۸) و سپس برق را وصل کرده سومین چراغ افقی روشن شده وقتی که چراغ های قرمز sx و dx شروع به چشمک زدن نمود - و ۹ را رها کرده (برای استفاده به صورت تک لنگه کلید ۱ را زده تا چراغ قرمز dx روشن شود) و ترمینال ۶ به ۱۰ را اتصال بلند (نگه داشته) درب ۲ شروع به بسته شدن می کند هر وقت درب با انتهای بسته شدن رسید + را می زنیم و سپس اتصال را قطع و مجدد اتصال بلند (نگه داشته) درب ۱ شروع به بسته شدن می کند وقتی که درب به انتهای بسته شدن رسید - را می زنیم و اتصال را قطع می کنیم. این بار یک اتصال کوتاه (یک لحظه) داده درب ۱ شروع به باز شدن می کند زمان مناسب برای تاخیر باز شدن (open delay) درب ۲ انتخاب و مجدد یک اتصال کوتاه (یک لحظه) داده درب ۲ شروع به باز شدن می کند زمانی که درب ۱ به انتها رسید - را زده و برای درب ۲ دکمه + را می زنیم. مجدد یک اتصال کوتاه (یک لحظه) داده درب ۲ شروع به بسته شدن می کند زمان مناسب برای تاخیر بسته شدن (close delay) درب ۱ انتخاب و مجدد یک اتصال کوتاه (یک لحظه) درب ۱ شروع به بسته شدن می کند. زمانی که هر دو درب بسته شد عملیات با چشمک زدن هر دو چراغ سبز sx و dx و روشن ماندن دو چراغ قرمز sx و dx پایان می یابد.

نحوه ست کردن ریموت

ابتدا کلید F1 را یک مرتبه فشرده چراغ قرمز sx شروع به چشمک زدن می کند حال دکمه A ریموت را فشرده تا چراغ سبز sx چشمک بزند. برای خروج از منو ۲ مرتبه کلید F1 را می زنیم. (برای تک لنگه باز شدن با ریموت همین عملیات را با این تفاوت به جای کلید F1 کلید F2 رافشرده و چراغ های قسمت dx به جای sx روشن می شود).

نحوه ریست کردن یک ریموت

ابتدا کلید F1 دو مرتبه فشرده چراغ سبز و قرمز sx و dx شروع به چشمک زدن کرده سپس دکمه A ریموتی که می خواهیم حذف شود را فشرده تا چراغ قرمز sx و dx چشمک بزند. برای خروج از منو ۲ مرتبه کلید F1 را می زنیم.

نحوه ریست کردن تمام ریموتها

ابتدا کلید F1 دو مرتبه فشرده چراغ سبز و قرمز sx و dx شروع به چشمک زدن کرده سپس کلیدهای ۱ و ۱۰ را نگه داشته تا اولین و دومین و همچنین سومین و چهارمین چراغ های افقی به صورت دو به دو چشمک زده تا خاموش شود سپس چراغ قرمز sx و dx چشمک می زند. برای خروج از منو ۲ مرتبه کلید F1 را می زنیم.

نحوه ریست کلی (حرکت چک و تنظیمات)

ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و کلید - را نگه داشته و سپس برق را وصل کرده تا چهار چراغ از چراغ های افقی روشن شده و سپس - را رها کرده تا چراغ قرمز sx و dx چشمک بزند.

نحوه ریست جزئی (حرکت چک)

ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و کلید + را نگه داشته و سپس برق را وصل کرده تا دو چراغ از چراغ های افقی روشن شده و سپس + را رها کرده تا چراغ قرمز sx و dx چشمک بزند.